


(9x19 mm) MC28 V2 EXPLODED DRAWING



- 1) Y028S000100 MAGAZINE RELEASE
- 2) Y028S010100 MAGAZINE RELEASE SPRING
- 3) Y028S001500 FRONT SIGHT
- 4) Y028S150100 FRONT SIGHT SCREW
- 5) Y028S001600 REAR SIGHT
- 6) Y0009160100 REAR SIGHT SCREW
- 7) Y028S002000 SEAR
- 8) Y028S200100 SEAR SPRING
- 9) Y028S200200 SEAR PIN
- 10) Y028S002100 FIRING PIN (STRIKER)
- 11) Y028S210100 FIRING PIN STRUT
- 12) Y028S210200 FIRING PIN INDICATION
- 13) Y028S210300 FIRING PIN GUIDE PIN
- 14) Y028S002200 FIRING PIN SPRING
- 15) Y028S220100 FIRING PIN RECOIL SPRING
- 16) Y028S002400 EJECTOR
- 17) Y028S002700 TRIGGER SPRING

- 18) Y028S270100 TRIGGER PIN
- 19) Y028S002800 TAKE DOWN LEVER
- 20) Y028S280100 TAKE DOWN LEVER SPRING
- 21) Y028S003100 BARREL
- 22) Y028S003200 SLIDE
- 23) Y028S320100 FIRING PIN STOP
- 24) Y028S003300 TRIGGER BAR
- 25) Y028S330100 TRIGGER BAR PIN
- 26) Y028S035A00 BACK-STRAP (SMALL)
- Y028S035B00 BACK-STRAP (MEDIUM)
- Y028S035C00 BACK-STRAP (LARGE)
- 27) Y028S350100 BACK-STRAP PIN
- 28) Y028S004000 FRAME
- 29) Y028S004200 TRIGGER
- 30) Y028S420100 TRIGGER SAFETY
- 31) Y028S004500 EXTRACTOR SPRING

- 32) Y028S004700 EXTRACTOR
- 33) Y028S470100 EXTRACTOR PIN
- 34) Y028S005000 RECOIL SPRING
- 35) Y028S005200 SEAR HOUSING BLOCK
- 36) Y028S005500 RECOIL SPRING GUIDE
- 37) Y028S550100 RECOIL SPRING GUIDE CAP
- 38) Y028S005600 SLIDE STOP
- 39) Y028S005700 SLIDE STOP SPRING
- 40) Y028S006300 LOCKING BLOCK
- 41) Y028S006500 PIN
- 42) Y0001660100 HELIX SPRING
- 43) Y028S006700 STRIKER BLOCK
- 44) Y028S670200 STRIKER SPRING HOLDER
- 45) Y028S007200 SERIAL NUMBER SHEET
- 46) Y028S050300 MAGAZINE

GİRSAN
 MAKİNE VE HAF.SLH.SAN.TİC.A.Ş.
 TEYYAREDÜZÜ MAHALLESİ SUNTA SOKAK
 NO:25 GİRESUN
 TEL: 0454 215 39 35 - 0454 215 29 31
 FAX: 0454 215 39 28
 http://www.girsan.com
 e-posta: girsan@girsan.com